راهنمای سریع 8 MEMORY AUTO DIALER

8 Memory Auto Dialer

برنامه ریزی تلفن کننده ۸ حافظه

	مرحلهٔ اول	مرحلهٔ دوم	مرحلهٔ سوم	مرحلهٔ چهارم	مرحلهٔ پنجم
وارد کردن شماره تلفن	MEM	شمارهٔ حافظه (عدد ۱ تا ۸)	ENTER	شماره تلفن	ENTER
مشاهده شماره تلفن	MEM	شمارهٔ حافظه (عدد ۱ تا ۸)	CHECK		
تست شماره‌گیری	MEM	شمارهٔ حافظه (عدد ۱ تا ۸)	MESSAGE	دستگاه اقدام به شماره گیری و پخش آژیر می کند	
پاک‌کردن حافظه	MEM	شمارهٔ حافظه (عدد ۱ تا ۸)	ENTER	ENTER	

سیستمهای حفاظتی CLASSIC محصول الکترونیک کاران

Classic.co.ir